

STEROWNIK BEZPRZEWODOWY RFZ

(zdalne sterowanie pracą rekuperatora)



Dodatkowy sterownik bezprzewodowy do sterownika LUXE, COMFO SENSE oraz do centrali standard wykorzystujący technologię radiową. W budynku można uruchomić aż do 31 takich sterowników działających w technologii wireless.

Przełącznik zasilany jest z baterii litowych typu CR 2032 (3V). Żywotność baterii wynosi 5 lat.

Przełącznik posiada 4 przyciski, które sterują wydajnością centrali: stopień wentylacji 1, 2, 3 oraz opóźnienie czasowe (czasowe włączenie najwyższego stopnia wentylacji).

OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKA

Przycisk	Postępowanie	Opis funkcji
1	krótkie kliknięcie	stopień 1 (niski)
2	krótkie kliknięcie	stopień 2 (średni)
3	krótkie kliknięcie	stopień 3 (wysoki)
	krótkie kliknięcie	stopień 3 (wysoki, np. przez 10 min. - czas ustawiony przez użytkownika)
	dłuższe kliknięcie (> 2sek)	stopień 3 (wysoki, np. przez 30 min. - czas ustawiony przez użytkownika)

Rekuperator ze sterownikiem COMFO SENSE

W przypadku podłączania przełącznika bezprzewodowego RFZ do rekuperatora sterowanego za pomocą sterownika COMFO SENSE, funkcję odbiornika sygnału pełni sam sterownik.

Rekuperator z panelem LUXE lub przełącznikiem trójstopniowym

W przypadku podłączania przełącznika bezprzewodowego RFZ do rekuperatora sterowanego panelem dotykowym LUXE lub przełącznikiem trójstopniowym, należy zamontować w centrali odbiornik (płytkę sterowania radiowego oraz antenę i kabel sterowania radiowego).

Wymiary:

szerokość: 80 mm, wysokość: 80 mm